

DG8000E3 DIISELGENERAATOR 6.5kW

Professionaalne 3-faasiline kiirkasutamise juhend



Tehnilised andmed

Võimsus:	6,5kW maks / 6,0kW nom.
Pinge:	400V 3-faasiline / 230V
Mootor:	418cc diisel, õhkjahutus
Kütus:	12,5L paak, 6,5h tööaeg
Kulu:	1,95 L/h
Õli:	1,65L CC/CD klass
Kaitse:	BSB1-30-P7

Käivituseelne kontroll

- ☐ Õli tase OK (möötevardaga)
- ☐ Kütusetase piisav
- ☐ Maandus ühendatud
- ☐ Kõik koormused lahti
- ☐ Ala puhas ja tuulutatud
- ☐ Aku ühendatud
- ☐ Kütusekraan avatud

Ohutusnõuded

- VINGUGAASI OHT** - Kasutage ainult väljas!
- Hoidke 1,5m kaugusel hoonetest
- Maandage korralikult enne kasutamist
- Ärge tankige töötava mootori ajal
- Laske jahtuda 30min enne hooldust
- Ärge ületage nimivõimsust (6,5kW)
- Hädastoppnupp kättesaadav

Käivitamine

- ▶ Veenduge, et koormused on lahti
- ▶ Pealüliti VÄLJAS
- ▶ Avage kütusekraan
- ▶ Keerake võti SEES asendisse
- ▶ Külmkäivitus: Hoidke eelsoojendust 10-15 sek
- ▶ Keerake võti START asendisse
- ▶ Laske soojeneda 3 minutit
- ▶ Pealüliti SEES
- ▶ Ühendage koormused järk-järgult

Seiskamine

- ▶ Eemaldage kõik koormused
- ▶ Laske töötada tühikäigul 3 minutit
- ▶ Pealüliti VÄLJAS
- ▶ Keerake võti VÄLJAS
- ▶ Sulgege kütusekraan
- ▶ Märkige töötunnid üles

Põhihooldus

- Igapäev:** Kontrollige õli/kütuse taset
- 20h:** Esimene õlivahetus (uus seade)
- 100h:** Õlivahetus, puhastage õhufilter
- 500h:** Vahetage õhufilter
- 1000h:** Põhihooldus
- Õlivahetus: Soojendage 3min, laske välja, täitke 1,65L

Veaotsing

Ei käivitu

- Kontrollige kütusetaset
- Kontrollige aku laetust
- Õhutage kütusesüsteemi
- Veenduge et kütusekraan on avatud

Halb jõudlus

- Puhastage õhufilter
- Kontrollige kütuse kvaliteeti
- Vähendage ülekoormust
- Reguleerige regulaatorit

Puudub väljundvõimsus

- Kontrollige kaitseülilit
- Testide pistikupes
- Kontrollige mootori pööret
- Kontrollige ühendusi

GARANTII

1 aasta või 3000 tundi
Registreerige 30 päeva jooksul
www.fermetech.eu

HÄDAOLUKORD

Vajutage hädastoppi
Keerake võti kohe VÄLJAS
Sulgege kütusekraan

MUDELI INFO

Mudel: DG8000E3
Kasutage ainult originaalvaruosi
Hoidke juhend kättesaadaval